

Fahrstromanschluß,
digital oder analog

Zungengelenke
(können je nach Weichenbauart
auch dicht am Herzstück liegen)

Der vordere Zungenbereich wird
mit der zugehörigen Backenschiene
fest verbunden

Beide hintere Zungenbereiche werden
mit dem Herzstück verbunden

Die Schienen hinter dem isolierten
Herzstück müssen mit der
entsprechenden Backenschiene
verbunden werden.

Der Umschalter schaltet je nach Weichenstellung
entweder die rechte oder die linke Backenschiene
an das Herzstück.

